

weber.dry tex



Vữa chống thấm

Tính năng sản phẩm

- Chịu được áp lực dưới 50m nước
- Lý tưởng chống thấm hồ bơi trước khi ốp lát
- Thích hợp cho các khu vực ngầm
- Không độc hại
- Dễ dàng sử dụng bằng bàn chải hoặc bay

Định mức sử dụng

Hệ thống nhà phân phối

LỢI ÍCH CHÍNH

- Chịu được áp lực nước bên trong lẫn bên ngoài với độ sâu lên đến 50 mét nước
- Đặc biệt phù hợp dùng để chống thấm cho hồ bơi trước khi dán gạch
- Không độc hại
- Dễ sử dụng bằng cọ hoặc bay răng cưa

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Khối lượng riêng 1.35 g/cm³
- Cường độ bám dính vào bê tông > 1.0 MPa (N/mm²)
- Cường độ bám dính sau khi ngâm nước > 0.5 N/mm² (MPa)
- Không có sự rò rỉ khi áp lực nước ở độ sâu 30m, độ dày 2mm trong khoảng 28 ngày
- Chú ý: kết quả trên có được do thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, kết quả sẽ có sai số so với kết quả tại công trường do sự khác nhau về điều kiện và cách thi công.

CÁC CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG

- Không thích hợp để sử dụng trên bề mặt gạch, bê tông nhẹ, gạch xốp.
- Không thích hợp để sử dụng trên các loại bề mặt chịu tác động của sự di chuyển hoặc dễ bị rạn nứt
- Không thích hợp để sử dụng cho sàn có tải trọng nặng lưu thông
- Không thích hợp để sử dụng trong điều kiện acid (pH <6)
- Không thích hợp để sử dụng ở khu vực nền di chuyển vì sản phẩm không có khả năng chịu được sự biến dạng của bề mặt

CHUẨN BỊ BỀ MẶT



- Bề mặt mới: nên để bề mặt này hoàn toàn khô với thời gian trung bình là 7 ngày cho mỗi chiều dày 1 cm trước khi sử dụng vữa chống thấm
- Bề mặt cũ: đảm bảo bề mặt phải khô, cứng, bằng phẳng và làm sạch hoàn toàn hết vết dầu mỡ hay bất kỳ bụi bẩn
- Làm ẩm hoàn toàn khu vực cần chống thấm. Chờ cho đến khi nước rút hết vào trong bề mặt (nhưng không quá ẩm) trước khi sử dụng weber.dry tex



CHUẨN BỊ CHẤT CHỐNG THẤM



- Cho weber.dry tex vào xô nước sạch theo tỷ lệ 1 phần nước với 3 phần weber.dry tex (theo thể tích).

Hỗ trợ và tư vấn

Các sự cố thường gặp phải và giải pháp

HỆ THỐNG CHỐNG THẤM CHO MÓNG
HỆ THỐNG CHỐNG THẤM CHO BẾ CHỨA NƯỚC
HỆ THỐNG CHỐNG THẤM NƯỚC CHO CẦU KIẾN HỒ BƠI
LÁT GẠCH KHU VỰC HỒ BƠI, SPA VÀ PHÒNG TẮM HỒI

Tài liệu tham khảo

Hồ bơi của khách sạn Dusit Laguna
Hồ bơi của ông Ching Pipatvet
Dự án khu biệt thự Magnolias

Vữa chống thấm - Weber



- Khuấy bằng máy khuấy với tốc độ chậm (500 vòng) hoặc trộn đều bằng bay cho đến khi đồng nhất không có phần bị vón cục.
- Sau khi trộn xong, để hỗn hợp từ 3-4 phút để các thành phần hóa học phát huy được hết tác dụng của nó.

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG



- Chờ ít nhất 24 giờ trước khi ốp lát gạch hoặc thi công lớp khác.
- Trong trường hợp dùng cho hồ bơi, nên chờ 4-7 ngày trước khi ốp lát gạch
- Cần phải thi công trên bề mặt thêm lớp thứ 2 cho phẳng mịn trước khi tiến hành công tác sơn.

- weber.dry tex có thể được thi công theo 2 phương pháp:
 - Bằng cọ quét
 - Bằng bay răng U9



Phương pháp thi công bằng cọ quét

- Quét lớp thứ nhất weber.dry tex lên trên mặt nền với định mức tiêu thụ 2kg/m², quét đều và đảm bảo phủ kín bề mặt.
- Giữ cho lớp thứ nhất khô trong thời gian từ 6 đến 12 giờ trước khi quét lớp thứ 2
- Làm ẩm lại lớp phủ bề mặt đầu tiên và quét lớp phủ thứ 2 theo phương vuông góc với lớp thứ nhất.
- Độ dày yêu cầu của cả hai lớp phủ tối đa là 2-3mm
- *Chú ý: Đối với vị trí có độ dày không đạt yêu cầu thì dùng cọ quét để phủ thêm cho đạt độ dày yêu cầu và đảm bảo bề mặt có độ nhám thích hợp và không có bọt khí.*



Phương pháp thi công bằng bay răng U9

- Phủ weber.dry tex lớp thứ nhất lên trên mặt nền và tráng đều trên bề mặt để che lấp những vị trí xì và lỗ rỗng.
- Trước khi thi công lớp thứ 2, dùng tay chạm vào lớp thứ nhất nếu tay không bị dính thì có thể thi công lớp thứ 2.
- Phủ lớp thứ 2 và làm phẳng bề mặt.



ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Thời gian pha trộn là 3 phút
- Thời gian chờ: 60 phút
- Thời gian chờ trước khi thi công lớp thứ 2: 6-12 giờ sau khi thi công lớp thứ nhất
- Thời gian chờ trước khi sử dụng: 4-7 ngày
- Độ dày yêu cầu: ít nhất 2 mm và tổng độ dày không quá 5 mm

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

- Nếu có hiện tượng rò rỉ nước, tháo hết nước ra ngoài bằng cách tạo lỗ thoát nước ở đáy cấu kiện. Sau đó lấp đầy lỗ thoát bằng vữa chuyên dụng, và thi công lại bằng weber.dry tex
- Thi công ở nhiệt độ từ +5°C to +45°C
- Không nên thi công trên bề mặt quá lạnh
- Tránh sử dụng vữa chống thấm trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời

ĐÓNG GÓI



- Đóng gói

Vữa chống thấm - Weber

- 5kg/gói (Định mức trung bình: 5kg/1.3m2 với 2 lớp phủ)
- 20kg/bao (Định mức trung bình: 20kg/5m2 với 2 lớp phủ)

- Hạn sử dụng và bảo quản
- Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì và lưu trữ ở khu vực khô ráo và thoáng mát.

MÀU SẮC

- Màu xám

Bản in thông tin sản phẩm

Bản in thông tin sản phẩm

Hướng dẫn an toàn sử dụng

Hướng dẫn an toàn sử dụng weber.dry tex

Chứng chỉ chất lượng

Chứng chỉ chất lượng weber.dry tex

Gửi và tải tài liệu

Bạn có thể tải thông tin sản phẩm hoặc gửi thông tin về sản phẩm này qua email

Gửi tài liệu qua Email

Tài liệu về thông tin sản phẩm được đính kèm trong email gửi đi

Tải về tài liệu

Nếu bạn chọn nhiều tài liệu một lúc, hệ thống sẽ tạo ra một file nén các tài liệu của bạn.

Sản phẩm khác
Các sản phẩm khác cùng loại



weber.dry top

Sản phẩm chống thấm hai thành phần

