



Sản phẩm chống thấm gốc xi măng chuyên dùng cho công trình ngầm và hồ bơi

- Chịu được áp lực nước tới độ sâu 50m
- Lý tưởng sử dụng cho hồ bơi trên mặt đất và các công trình ngầm
- Chịu được cả áp lực nước từ bên trong lẫn bên ngoài
- Dễ dàng sử dụng với cọ và bay
- Kháng được nước cứng (có nhiều muối vô cơ) và nước có chứa clo
- Không độc hại, thân thiện với môi trường
- Đạt tiêu chuẩn Low VOCs – an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng

QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

Bao bì:	5 kg và 20 kg/bao
Màu sắc:	Màu Xám
Hạn sử dụng và bảo quản:	Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì và lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng khí. Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm tra trước khi sử dụng.

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

Tiêu chuẩn	Tiêu chuẩn	weberdry tex
Sự chống thấm nước	DIN 1048	Không rò rỉ ở áp suất nước 5 bars
Cường độ bám dính khi kéo	EN 14891 A.6.2:2007	1.58 N/mm ²
Cường độ bám dính khi kéo sau khi ngâm nước	EN 14891 A.6.5:2007	1.03 N/mm ²
Cường độ bám dính khi kéo sau khi tiếp xúc với nước có chứa clo	EN 14891 A.6.9:2007	1.38 N/mm ²
Cường độ bám dính khi kéo sau khi tiếp xúc với nước cứng	EN 14891 A.6.7:2007	1.22 N/mm ²

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	weberdry tex
Khả năng chống thấm	Không rò rỉ ở áp lực nước sâu 50 m
Định mức trung bình	5 kg/ 1.3 m ² (2 lớp phủ) 20 kg/ 5 m ² (2 lớp phủ)
Khối lượng riêng	~ 1.35 g/cm ³
Độ bám dính bê tông	1.48 N/mm ²

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Bề mặt phải khô, cứng, bằng phẳng và được làm sạch đến khi không còn vết dầu mỡ hay bất kỳ bụi bẩn.
- Đối với bề mặt là lớp vữa mới tô hoặc mới trát, nên được để khô cứng hoàn toàn với thời gian trung bình là 7 ngày cho mỗi lớp có chiều dày 1 cm.
- Làm ẩm bề mặt với nước sạch đến khi bão hòa (bề mặt ướt nhưng không đọng nước)

CHUẨN BỊ DỤNG CỤ



Chổi quét vữa chống thấm



Bay răng cưa U9



Bay trát vữa

CHUẨN BỊ SẢN PHẨM

- Cho nước sạch vào trong xô
- Từ từ cho weberdry tex (loại 20kg) theo tỷ lệ:
 - Nước: vữa là 1 : 4 (theo khối lượng)
 - Nước: vữa là 1 : 3 (theo thể tích)
- Khuấy bằng máy với tốc độ chậm (500 rpm) hoặc trộn đều bằng tay cho đến khi hỗn hợp đồng nhất, không có phần bị vón cục.
- Sau khi khuấy xong, để hỗn hợp từ 3-4 phút cho các thành phần hóa học phản ứng với nhau hoàn toàn

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

Có 2 phương pháp thi công: thi công bằng chổi hoặc bằng bay



1. Thi công bằng chổi quét vữa chống thấm:

- Quét lớp weberdry tex thứ nhất lên bề mặt với định mức 1.5-2 kg/m², nên sử dụng chổi cứng, mịn để dễ quét.
- Giữ cho lớp thứ nhất khô trong thời gian từ 6 đến 12 giờ trước khi quét lớp thứ 2.
- Làm ẩm lại lớp phủ bề mặt đầu tiên và quét lớp phủ thứ 2 vuông góc với định mức 1.5-2 kg/m². Độ dày yêu cầu của cả hai lớp phủ nên là 2-3 mm.



2. Thi công bằng bay răng cưa U9:

- Quét 1 lớp mỏng weberdry tex để che phủ các lỗ hổng, vết nứt trên bề mặt
- Đợi lớp thứ nhất khô, có thể kiểm tra bằng cách dùng tay chạm vào bề mặt
- Quét lớp thứ hai bằng bay răng cưa U9, sau đó làm phẳng bề mặt cho đến khi đạt bề dày tối thiểu 2 mm.



Yêu cầu kỹ thuật

- Thời gian sử dụng sau khi trộn: 60 phút
- Thời gian trước khi thi công lớp thứ hai: 6-12 giờ sau khi áp dụng lớp đầu tiên
- Thời gian chờ trước khi ốp lát các lớp phủ khác: 24 giờ
- Đối với hồ bơi, thời gian chờ trước khi ốp lát các lớp phủ khác: 4-7 ngày
- Độ dày khuyến nghị: ít nhất 2 mm và tổng độ dày không quá 5 mm

Khuyến nghị sử dụng

- Nhiệt độ thi công: + 5°C đến + 45°C
- Không nên sử dụng trên bề mặt quá lạnh
- Hạn chế sử dụng vữa chống thấm khi có ánh sáng mặt trời trực tiếp

LƯU Ý

- Đối với những chỗ thấm nước thì cần đục lỗ thoát nước trên kết cấu nền, sử dụng vòi phun vữa xây dựng vào bít lỗ và sau đó dùng sản phẩm chống thấm weber.
- Lớp phủ thứ 2 có thể dùng để phủ sơn.
- Hạn chế thi công trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời hoặc trên bề mặt quá nóng hoặc quá lạnh.
- Đối với bồn chứa nước, nên rửa lại bằng nước sạch trước khi sử dụng.
- Rửa sạch dụng cụ sau khi sử dụng.

THÔNG TIN AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

- Thành phần có chứa xi măng, acrylic nên có thể gây dị ứng khi tiếp xúc.
- Vữa ướt sẽ gây viêm da, rát hoặc bỏng. Tránh tiếp xúc trực tiếp với da hoặc mắt.
- Khi bị dính vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay.
- Đề xa tầm với trẻ em.
- Tham khảo thêm các tài liệu về an toàn lao động.