



Keo dán gạch/đá Chất lượng cao

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn CI theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN7899-1:2008 về Vữa, keo dán gạch và ốp lát.
- Độ bám dính cao.
- Với thành phần phụ gia đặc biệt giúp tăng khả năng chống trượt.
- Ốp tường cho gạch hút nước và cả gạch ít hút nước như granite, porcelain, marble có kích thước lên 60x60cm.
- Đạt chứng nhận **GREENGUARDS, Low VOCs** – an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

Thành phần: Cát, xi măng và các chất phụ gia khác.

Ứng dụng: Thích hợp cho gạch ceramic, gạch/đá granite, porcelain, đá marble hút nước và ít hút nước trở lên.

Thích hợp cho nền bề mặt tường và xi măng, tường khu vực nội thất có chiều cao tối đa 8m, tường ngoài trời* và áp dụng lót sàn như phòng khách, phòng ngủ, văn phòng,...

Lưu ý: nên sử dụng lớp lót weberprim 2 trước khi sử dụng webertai A600 cho các bề mặt đặc biệt như tấm thạch cao, tấm xi măng sợi, khối bê tông, gạch AAC, tấm panel ALC có chiều cao tối đa 2m với kích thước gạch lên đến 60x60cm.

(*) Liên hệ tư vấn kỹ thuật từ Weber về các lưu ý kích thước gạch & chiều cao ốp lát.

QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

Bao bì: 40 kg/bao

Màu sắc keo: Màu Xám, Trắng

Hạn sử dụng và bảo quản: Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì và lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng khí.

Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm tra trước khi sử dụng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	webertai A600
Định mức trung bình*	1.4 kg/m ² /mm
Khối lượng riêng	~1.4 g/cm ³
Thời gian để các thành phần hóa học phát huy hết tác dụng	3 phút
Thời gian trộn và sử dụng	4 giờ
Thời gian mở	20 phút
Thời gian chỉnh sửa gạch	10 phút
Thời gian chờ trước khi chà ron	24 giờ
Độ dày yêu cầu	3-10 mm

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

	Tiêu chuẩn	webertai A600	Phương pháp thử nghiệm
Cường độ bám dính khi kéo sau 28 ngày	≥ 1 (N/mm ²)	Đạt	ISO 13007-2 mục 4.4.4.2 và EN 1348-8.2
Cường độ bám dính khi kéo sau khi ngâm nước 28 ngày	≥ 0.5 (N/mm ²)	Đạt	ISO 13007-2 mục 4.4.4.3 và EN 1348-8.3
Cường độ bám dính khi kéo sau khi gia nhiệt	≥ 0.5 (N/mm ²)	Đạt	TCVN 7899-2/ISO 13007-2 mục 4.4.4.4 và EN 1348-8.4
Cường độ bám dính khi kéo sau chu kỳ đông – tan băng	≥ 0.5 (N/mm ²)	Đạt	TCVN 7899-2/ISO 13007-2 mục 4.4.4.5 và EN 1348-8.5
Thời gian mở	~20 phút	Đạt	TCVN 7899-2/ISO 13007-2 mục 4.1 và EN 1346

*Định mức mang tính tham khảo: 1.4kg/m² cho 1 mm chiều dày (chiều dày tối thiểu 3mm)
Định mức thực tế phụ thuộc vào bề mặt nền, kích thước gạch và tay nghề thợ.

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

1 Bề mặt phải bằng phẳng, cứng, được vệ sinh sạch, không đọng nước, không quá khô.

CHUẨN BỊ GẠCH

2 Không nên ngâm gạch trong nước. Phải chắc chắn rằng gạch khô và sạch trước khi dán.

CHUẨN BỊ DỤNG CỤ

3 Bay răng của Weber

CHUẨN BỊ SẢN PHẨM

4 Cho nước vào xô trước và keo webertai A600 từ từ vào sau theo khối lượng: 1 nước và 4 keo (tỷ lệ 25%) Trộn đều cho đến khi hỗn hợp dẻo và đồng nhất. Chờ 3-4 phút để các thành phần hoá học phát huy tác dụng.

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

1 Trét keo lên bề mặt tường/sàn cần ốp lát, sau đó dùng bay răng của, giữ bay nghiêng khoảng 60° kéo keo trải đều ra mặt nền.

2 Trường hợp kích thước gạch lớn hơn 25x25 cm, cần tráng một lớp keo mỏng lên phía sau gạch.

3 Dùng búa cao su gõ đều lên bề mặt gạch.

4 Dùng miếng xốp ẩm vệ sinh keo thừa và chờ 24h cho keo khô trước khi chà ron/chất mạch.

5 Chà ron/chất mạch bằng bay cao su Weber. Chờ 24h trước khi lưu thông.

LƯU Ý KHI DÁN GẠCH

- Đối với các loại đá có kích thước lớn, nên trải một lớp keo mỏng webertai A600 lên mặt sau của đá để đảm bảo keo và đá được liên kết tốt, tăng khả năng bám dính.
- Không được trét keo thành từng mảng phía sau gạch. Cách trét này sẽ tạo một khoảng trống phía dưới gạch đồng thời là nguyên nhân dẫn đến nứt gạch, thấm thấu nước và bong tróc vữa sau.
- Hỗn hợp keo nên sử dụng hết trong thời gian quy định. Tránh sử dụng keo trên bề mặt nền quá nóng và hạn chế ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp.

THÔNG TIN AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

- Thành phần có chứa xi măng nên có thể gây dị ứng khi tiếp xúc. Tiếp xúc với vữa ướt có thể gây viêm da, rát hoặc bỏng. Tương tự, trong trường hợp khi cơ thể tiết dịch quá nhiều (vd: ra mồ hôi hoặc chảy nước mắt) cũng gây ra trường hợp viêm da, rát hoặc bỏng.
- Tránh tiếp xúc trực tiếp với da hoặc mắt. Hạn chế làm bụi bay và tránh hít bụi trực tiếp khi thi công.
- Khi bị dính vào cơ thể cần phải rửa với nhiều nước sạch.
- Nên đeo găng tay và mắt kính khi thi công.
- Tránh xa tầm tay trẻ em.

Khuyến nghị sản phẩm

Trường hợp	Dán gạch trên tường nội thất có chiều cao hơn 8m	Dán gạch và đá ngăn ngừa hiện tượng hoen ố hoặc ố vàng	Dán gạch lên trên bề mặt gạch cũ hoặc bề mặt sơn cũ	Dán gạch lên tấm sợi xi măng hoặc bề mặt gỗ	Dán gạch lên trên tấm thạch cao	Dán gạch lên trên bề mặt kim loại hoặc nhựa
Khuyến nghị sản phẩm	Keo dán gạch webertai A1000	Keo dán gạch webertai no-stain	Keo dán gạch webertai A500 webertai A800 webertai A600 + webertai A1000	Dùng weberprim 2 làm lớp lót và keo dán gạch webertai A1000	Keo dán gạch webertai A1000	Keo dán gạch và chà ron weberpox easy

Miễn trừ:
Các thông tin liên quan đến sản phẩm Weber được chúng tôi cung cấp và khuyến nghị dựa trên kiến thức và kinh nghiệm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, kiểm tra và sử dụng trong điều kiện tiêu chuẩn. Trong ứng dụng thực tế, do có sự khác biệt về các vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế tại công trường, chúng tôi không đảm bảo sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào, cũng như không có bất kỳ sự ràng buộc nào về pháp lý đối với các thông tin, khuyến nghị hay tư vấn từ phía chúng tôi. Người dùng cần tham khảo tài liệu mới nhất được cung cấp bởi chúng tôi cũng như kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm với mục đích thi công mong muốn.



Công ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam - Chi nhánh Hiệp Phước
Địa chỉ: Lô C20B, Đường số 11, Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp.HCM
Hotline: 1800 1218
Facebook: www.fb.com/webervn - Website: www.vn.weber