



Keo dán gạch/đá Tiêu chuẩn webertai A500

ƯU ĐIỂM

- Thích hợp thay thế cho vữa truyền thống
- Độ bám dính tốt
- Chất lượng ổn định
- Sản phẩm đạt tiêu chí **“Vật liệu phát thải thấp”** trong hệ thống tiêu chuẩn công trình xanh **LEED, LOTUS...**

THÀNH PHẦN

- Cát, xi măng và các chất phụ gia khác

QUY CÁCH SẢN PHẨM

Bao bì: Bao 40kg

Màu sắc: Xám

Hạn sử dụng và bảo quản:

- Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì và lưu trữ ở khu vực khô ráo và thoáng khí.
- Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột kín, để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và vẫn cần kiểm tra trước khi sử dụng.

ỨNG DỤNG

- Thích hợp cho nhiều loại gạch/đá như: ceramic, porcelain...
- Lát sàn cho các khu vực nội thất như phòng khách, phòng ngủ, văn phòng... và khu vực ngoại thất có mái che: lô gia, sân phơi... với khổ gạch/đá 40x80 cm, 60x60 cm, 80x80 cm...
- Ốp tường cho các khu vực nội thất và ngoại thất có mái che với chiều cao lên đến 3 m.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	Giá trị	Phương pháp thử nghiệm
Định mức trung bình*	1.4 kg/m ² /mm	-
Khối lượng thể tích	1.4-1.7 g/cm ³	-
Thời gian để các thành phần hóa học phát huy hết tác dụng	3 phút	-
Thời gian trộn và sử dụng	2 giờ	-
Thời gian chỉnh sửa gạch	5 phút	-
Thời gian chờ trước khi chà ron	24 giờ	-
Độ dày yêu cầu	3-10 mm	-
Cường độ bám dính khi kéo	≥ 0.5 (N/mm ²)	TCVN 7899-2 (ISO 13007-2)
Cường độ bám dính khi kéo sau khi ngâm trong nước	≥ 0.5 (N/mm ²)	TCVN 7899-2 (ISO 13007-2)
Thời gian mở: cường độ bám dính khi kéo	≥ 0.5 N/mm ² sau khoảng 15 phút	TCVN 7899-2 (ISO 13007-2)

*Định mức mang tính tham khảo: 1.4 kg/m² cho 1 mm chiều dày (chiều dày tối thiểu 3 mm)
Định mức thực tế phụ thuộc vào bề mặt nền, kích thước gạch và tay nghề thợ.



CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

1

Bề mặt phải bằng phẳng, cứng, được vệ sinh sạch, không đọng nước, không quá khô.

CHUẨN BỊ GẠCH/ĐÁ

2

Không nên ngâm gạch/đá trong nước. Phải chắc chắn rằng gạch/đá khô và sạch trước khi dán.

CHUẨN BỊ DỤNG CỤ

3

Bay răng của Weber.

CHUẨN BỊ SẢN PHẨM

4

Cho nước vào xô trước và keo webertai A500 từ từ vào sau cùng với tỷ lệ pha trộn: Lượng nước sử dụng khoảng 23% - 25% theo khối lượng so với webertai A500. Trộn đều cho đến khi hỗn hợp dẻo và đồng nhất. Chờ 3-4 phút để các thành phần hoá học phát huy tác dụng.

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

1

Trét keo lên bề mặt tường sàn cần ốp lát, sau đó dùng bay răng của, giữ bay nghiêng khoảng 60° kéo keo trải đều ra mặt nền.

2

Trường hợp kích thước gạch/đá lớn hơn 25x25 cm, cần tráng một lớp keo mỏng lên phía sau gạch/đá.

3

Dùng búa cao su gõ đều lên bề mặt gạch/đá.

4

Thời gian chờ 24h

Dùng miếng xốp ẩm vệ sinh keo thừa và chờ 24h cho keo khô trước khi chà ron/chít mạch.

5

Chà ron/chít mạch bằng bay cao su Weber. Chờ 24h trước khi lưu thông.

LƯU Ý KHI DÁN GẠCH/ĐÁ

THÔNG TIN AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

- Đối với các loại gạch/đá có kích thước lớn, nên trải một lớp keo mỏng webertai A500 lên mặt sau của gạch/đá để đảm bảo keo và gạch/đá được liên kết tốt, tăng khả năng bám dính.
 - Không được trét keo thành từng mảng phía sau gạch/đá. Cách trét này sẽ tạo một khoảng trống phía dưới gạch/đá đồng thời là nguyên nhân dẫn đến nứt gạch/đá, thấm thấu nước và bong tróc về sau.
 - Hỗn hợp keo nên sử dụng hết trong thời gian quy định. Tránh sử dụng keo trên bề mặt nền quá nóng và hạn chế ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp.
- Thành phần có chứa xi măng nên có thể gây dị ứng khi tiếp xúc. Tiếp xúc với keo ướt có thể gây viêm da, rát hoặc bỏng. Tương tự, trong trường hợp khi cơ thể tiết dịch quá nhiều (vd: ra mồ hôi hoặc chảy nước mắt) cũng gây ra trường hợp viêm da, rát hoặc bỏng.
 - Tránh tiếp xúc trực tiếp với da hoặc mắt. Hạn chế làm bụi bay và tránh hít bụi trực tiếp khi thi công.
 - Khi bị dính vào cơ thể cần phải rửa với nhiều nước sạch.
 - Nên đeo găng tay và mắt kính khi thi công.
 - Tránh xa tầm tay trẻ em.

KHUYẾN NGHỊ SẢN PHẨM					
Trường hợp	Dán gạch/đá trên tường nội thất có chiều cao hơn 8 m	Dán gạch/đá ngăn ngừa hiện tượng hoen ố hoặc ố vàng	Dán gạch/đá lên trên bề mặt gạch cũ hoặc bề mặt sơn cũ	Dán gạch/đá lên các bề mặt đặc biệt như: tấm xi măng sợi, tấm thạch cao...	Dán gạch/đá lên trên bề mặt kim loại hoặc nhựa
Khuyến nghị sản phẩm	Keo dán gạch/đá webertai A1000	Keo dán gạch/đá webertai no-stain	Keo dán gạch/đá webertai A800 webertai 1000	Dùng lớp lót (weberdry top/weberdry seal pro/weberprim 2...) và keo dán gạch/đá webertai A600/webertai A800/webertai A1000	Keo dán gạch/đá và chà ron weberepox easy

Miễn trừ :
Các thông tin liên quan đến sản phẩm Weber được chúng tôi cung cấp và khuyến nghị dựa trên kiến thức và kinh nghiệm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, kiểm tra và sử dụng trong điều kiện tiêu chuẩn. Trong ứng dụng thực tế, do có sự khác biệt về các vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế tại công trường, chúng tôi không đảm bảo sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào, cũng như không có bất kỳ sự ràng buộc nào về pháp lý đối với các thông tin, khuyến nghị hay tư vấn từ phía chúng tôi. Người dùng cần tham khảo tài liệu mới nhất được cung cấp bởi chúng tôi cũng như kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm với mục đích thi công mong muốn.